OSTUGRUPP

Eestikeelne tõlge: OstuGrupp OÜ · ostugrupp.ee

KASUTUSJUHEND EESTI KEELES

Sunster A2422 vingugaasiandur (varasem juhend)

Kasutusjuhend (varasem versioon)

Tootja	Sunster
Mudelid	A2422, CO-andur
Originaal	tootja ingliskeelne juhend, YAH-A2422.pdf
Tõlge	OstuGrupp OÜ, november 2026 · ostugrupp.ee/diiselsoojendite-kasutusjuhendid/sunster-a2422-vingugaasiandur/

Sisukord

1. Tootja tugi
2. Kasutamine
3. Vingugaasi häire

See on Sunsteri kaasaskantava vingugaasianduri A2422 **varasem juhend**. Sama seadme uuem ja põhjalikum juhend on siin: Sunster A2422 vingugaasiandur ja soojendi pult.

Ohutus (OstuGrupi lisatud meeldetuletus)

Kui vingugaasiandur annab häiret, ava kohe aknad ruumi tuulutamiseks ja lahku ruumist. Juhi soojendi heitgaasitoru alati välja.



Kaasaskantav vingugaasiandur A2422

1. Tootja tugi

Vingugaasianduri saab ühendada iga allpool näidatud mudeliga sobiva lüliti ja soojendiga ning see saab soojendi 433 MHz raadioside kaudu välja lülitada. Tootja kontakt: sunster202@163.com. Küsimuste korral võid kirjutada ka meile kontaktilehe kaudu.

2. Kasutamine

- **Sisse/välja:** kui seadmel on toide, lülitab toitenupu vajutus selle sisse või välja.
- **Põhiseaded:** sisselülitatud seadmel hoia toitenuppu – avanevad põhiseaded: F00 – praegune kellaaeg; F01 – temperatuuri korrektsioon (±9 °C); F02 – °F/°C; F03 – puldi õppimine (õpitakse ainult väljalülitusnupp); F04 – vingugaasi häire piir; F05 – Bluetooth Mesh võrgu seaded.

1. **Kellaaeg:** vajuta seadistusnuppu, et seadet vahetada, muuda väärtust nuppudega pluss/miinus ja salvesta uuesti seadistusnupuga.
2. **Temperatuuri korrektsioon:** samamoodi nagu kellaaeg; vahemik -9 °C kuni +9 °C.
3. **°F/°C:** samamoodi nagu kellaaeg. Pärast vahetamist vajuta toitenuppu, et naasta tööekraanile – temperatuuri ühik vahetub ja uueneb automaatselt.
4. **Puldi õppimine:** põhiseadetes vajuta seadistusnuppu ja vali pluss/miinus nupuga õppimise tüüp: RF:00 – lisatav pult; RF:24 – 24-baidise koodiga pult; RF:32 – 32-baidise koodiga pult.
5. **Õppimise viis:** vaata tootja QR-koodi.
6. **Vingugaasi häire piir:** põhiseadetes vali F04 ja vajuta seadistusnuppu; sea piir nuppudega pluss/miinus. Vahemik 0–500 ppm, tehaseseade 300 ppm.
7. **Bluetooth Mesh võrk:** juhendi näites on kasutatud juhtpaneeli A2409; tegelik ühendamise viis ja ikoonid võivad erineda – kontrolli, millise lüliti mudeliga seadet kasutad. Kui ühendus õnnestub, sünkroonivad lüliti ja juhtplokk kellaaja automaatselt.

3. Vingugaasi häire

Kui A2422 mõõdab üle **300 ppm** vingugaasi, annab juhtplokk iga 10 sekundi järel häiret. Kui tase püsib üle **500 ppm** (originaalis lõpetamata: „500PPM(60“), lülitab juhtplokk lüliti kaudu soojendi välja ja lüliti vilgub edasi häirena: veakood **E11**. Ava kohe aknad ja lahku ruumist.

Tootja QR-kood (õppimise viis ja lisainfo)



Pult

Tõlkija märkus: originaal on lühike ja kohati masintõlkena segane; ebaselged kohad on tekstis märgitud. Uuema juhendi järgi on vingugaasi häire tehaseseade 50 ppm ja väljalülituse piir 100 ppm – kontrolli oma seadme seadeid.